

## Wikango One Pro

**Vous n'êtes plus seul**

**Avertisseur GPS de radars communiquant\***

**Echangez en temps réel les informations sur les radars mobiles**

Le nouvel avertisseur communiquant\* avec la fonction LIVE par AlerteGPS!

Le Wikango One est un avertisseur de radars communiquant\* vous permettant de connaître le nombre d'utilisateurs devant vous et d'être alerté en temps réel des alertes Live remontées par les autres utilisateurs.



Réf AUTOPOSE:  
WIKANGO ONEPRO

Installation en permanent:

Installation en permanent avec antenne pour pare-brise athermique

Rejoignez la communauté Alerte GPS LIVE et découvrez un produit innovant et convivial.

**immédiatement fonctionnel** : plus besoin d'un PC pour rendre votre Wikango One opérationnel !

mise à jour automatique et sans fil de la base de données radars

interface graphique intuitive sur un écran 1,8 pouces

échange en temps réel des positions de radars mobiles et de zones accidentogènes

Utilisable partout en Europe; avec la fonction Live, vous bénéficiez des mises à jour ainsi que des informations Live dans tous les pays Européens couverts par la base de données.



Menu paramétrable  
Distance d'alerte, son, écran, limiteur de vitesse, gestion de la batterie.



**Contenu du pack:**  
Avertisseur WIKANGO ONE  
Batterie rechargeable  
Fixation aimantée  
Support grille d'aération  
Adaptateur allume cigare  
Câble USB  
CD Rom



**1 an d'abonnement au service Alerte GPS Live !**



Déclaration d'Alerte  
Possibilité de déclarer des radars fixes ou Mobiles et des zones dangereuses.

- L'accès aux services de mise à jour et d'échange d'information en temps réel est soumis à abonnement.
- Voir conditions en magasin.

## Sécurité COYOTE

### Réf AUTOPOSE

#### COYOTE CLASSIC

24 mois d'abonnement gratuit puis 12 € par mois

Installation en permanent:

Installation en permanent avec antenne pour pare-brise athermique



### COYOTE CLASSIC

Les principales fonctions de votre Coyote

#### 1. La limitation de vitesse en vigueur.

Affiche à tout moment la limite de vitesse en cours.

Prévient du dépassement de la vitesse du véhicule par rapport à la limite autorisée.

#### 2. Les radars fixes, les radars mobiles et les zones de contrôle.

Prévient de la proximité de radars fixes et de radars mobiles déclarés dans la dernière heure.

Prévient à l'approche d'une zone où il est possible de rencontrer des radars mobiles.

Permet d'informer de la position de radars fixes et mobiles par simple appui sur le bouton central du boîtier.

#### 3. L'information trafic

Prévient des perturbations que vous êtes susceptibles de rencontrer sur votre trajet.

En région parisienne, vous affiche le temps que vous devriez mettre pour rejoindre 6 destinations potentielles : l'information est identique à celle des panneaux d'entrée sur les périphériques indiquant le temps de trajet.

#### 4. COYOTE ECLAIREUR.

Dès que vous empruntez une **route nationale** ou une **autoroute**, le COYOTE CLASSIC vous indique le nombre de membres de la Communauté Coyote qui sont passés à cet endroit dans la dernière demie heure.

Affiche aussi la distance qui vous sépare de l'utilisateur juste devant vous.

Antenne GPS externe  
COYOTE CLASSIC



Cordon d'alimentation 12V  
pour COYOTE CLASSIC



Kit 2eme véhicule pour  
COYOTE CLASSIC



Doubleur allume  
cigare





## Sécurité COYOTE

### Réf AUTOPOSE

#### MINICOYOTE

3 mois d'abonnement  
inclus puis 12 € par mois

12 mois d'abonnement  
+ 3 mois gratuit

24 mois d'abonnement  
+ 3 mois gratuit

Installation en permanent

### MINI COYOTE

#### Principales fonctions :

##### 1. Radars mobiles en temps réel

Mini Coyote prévient de la proximité des radars mobiles déclarés dans la dernière heure.

- Il permet d'informer de la position de radars par simple appui sur le bouton du boîtier.

##### 2. Radars fixes et zones de contrôle

La base de radars fixes de Mini Coyote est mise à jour en permanence de manière automatique.

- Il prévient de l'approche d'une zone de contrôle où nos utilisateurs ont rencontré des radars mobiles dans les 3 derniers mois.

##### 3. Limitation de vitesse

- A l'approche d'un radar ou d'une zone à risque, il affiche la limitation de vitesse.
- Il alerte lorsque la vitesse autorisée est dépassée.

##### 4. COYOTE ECLAIREUR.

Sur autoroute et route nationale, Mini Coyote indique le nombre d'utilisateurs passés à cet endroit dans la dernière ½ heure.

- Il vous indique aussi la distance qui vous sépare de celui juste devant vous.

[www.moncoyote.com](http://www.moncoyote.com)

Fréquence des zone à risques: Vert: peu fréquent – Orange: fréquent – Rouge: très fréquent

Autonomie moyenne de la batterie de 6 à 8 heures



### Réf AUTOPOSE

#### MINICOYOTE V2

3 mois d'abonnement  
inclus puis 12 € par mois

12 mois d'abonnement  
+ 3 mois gratuit

24 mois d'abonnement  
+ 3 mois gratuit

Installation en permanent  
ajouter

#### Le Produit :

##### Avantages du Mini Coyote V2.

- Écran couleur 2 fois plus grand, très lumineux et très lisible;
- Alertes sonores et vocales;
- 3 boutons: 2 déclaration radars, 1 déclaration perturbation;
- Produit toujours très simple d'utilisation;
- Totalement paramétrable en local sans Internet;

##### Informations plus fiables.

- Informations radars plus fiables (fixes, mobiles et zones de contrôle)
- Pas de fausses alertes grâce à une cartographie (fixes, mobiles et zones de contrôle)
- Alertes visuelles et vocales paramétrables
- Plus d'informations, plus utiles, plus fiables (Alertes, Sécurité, Éclaireurs, Abonnement ...)

##### Plus de fonctions de Sécurité routière:

- Limites de vitesse fiables partout en France (Cartographie Navteq)
- Alertes de sécurité en temps réel sur autoroutes (accidents, conditions, patrouilleurs ...)
- Partage d'informations de perturbations routières entre utilisateurs Coyote
- Toujours en un seul clic!

[www.moncoyote.com](http://www.moncoyote.com)



## PROCEDURE ABONNEMENT MINI COYOTE

### VOUS VENEZ D'ACQUERIR UN MINI COYOTE :

Pour vous enregistrer, merci de cliquer sur le lien suivant :

<http://www.moncoyote.com/index.php?app=content&event=page&name=abonnement>

Une fois sur ce lien il faut vous enregistrer au service Coyote en donnant les informations suivantes :

Votre ID Coyote :

Les 4 derniers chiffres du N° de série :

puis

**Valider**

Pour découvrir l'ID Coyote et le N° de série de votre mini Coyote :

1. Démarrez votre mini Coyote,
2. Allez dans le menu Outils (bouton de gauche) puis OK sur "Info Coyote",
3. Notez les informations affichées sur les deux premières lignes:

### Comparatif MINI COYOTE & MINI COYOTE V2

PRODUIT	Mini Coyote	Mini Coyote V2
Ecran	Monochrome jaune - 1,3'	260 000 couleurs - 1,8'
Puce GPS	Type SIRF III	U-blox 50 channel 160db (= Sirf Atlas IV)
Assisted GPS	Oui (position GPS : 5-50 sec)	Oui (position GPS : 3-36 sec)
Alertes vocales	Non	Oui
Autonomie	6-8 heures	4-5 heures
Dimensions - Poids	88x50x25mm - 87g	88x50x25mm - 87 g
<b>RADARS</b>		
Radars Fixes, Feux rouges et Radars mobiles en temps réel	Europe	Europe
Fréquence zones à risque sur 4 créneaux horaires	Non	Oui
<b>ECLAIREURS</b>		
Eclaireurs autoroutes, routes nationales	Oui (nombre, distance)	Oui (nombre, qualité, distance, sens paramétrable en local)
Eclaireurs routes secondaires	Non	Oui (nombre, distance)
Qualité des éclaireurs	Non	Oui
Confiance Eclaireurs (suppression des alertes sur zones à risque)	Non	Oui
<b>SECURITE ROUTIERE</b>		
Affichage des limites de vitesse en continu	Non (uniquement sur zone radar)	Oui
Cartographie complète des limitations de vitesse	Non	Oui (base NAVTEQ)
Perturbations Routières remontées par la Communauté Coyote	Non	Oui
Evènements trafic sur Autoroutes	Non	Oui
<b>CONFIGURATION</b>		
Personnalisation de l'avertisseur	Oui (sur le site Coyote)	Oui (en local)
Langues	9 langues	Français (pour l'instant)
Mode démo	Partiel	Complet
Auto test du boîtier	Non	Oui